

# PLAY 11 - Snelle Startgids (NL, EN, FR & DE)

**Roberts**  
Play 11

**Snelle Startgids**  
Quick Start Guide  
Guide de Démarrage Rapide  
Schnellstart-Anleitung

Scan voor volledige instructies  
Scan for full instructions  
Consultez les instructions complètes  
Scannen für die vollständige Anleitung  
[www.roberts.support/play11](http://www.roberts.support/play11)

**HOOFDINSTELLINGEN**  
MAIN SETTINGS /  
PARAMÈTRES PRINCIPAUX / HAUPTMENÜ

Scan voor volledige instructies  
On (resume last audio mode) / Off  
Marche (Reprendre le dernier mode audio) / Arrêt  
ON (letzte Auswahl) / OFF

Schakelaar DAB+ / FM  
Switch DAB+ / FM  
Commutateur DAB+ / FM  
Umschalten DAB+ / FM

Af speel informatie doorlopen  
Cycle through playback information  
Cycler (Information Lecture)  
Durchlauf Wiedergabeinformationen

Menu openen voor instellingen  
Enter menu for settings  
Entrez menu des paramètres  
Menü für Einstellungen aufrufen

ON / OFF Marche / Arrêt

Antenne Aerial Aérien Antenne

Selecteer Select Sélectionnez Wählen Sie

Volume Lautstärke

Favorieten Favourites Favoris Favoriten

Info | Menu Info | Menü

Mode Modes Modus

Volgende Next Suivant | Précédent

Vorige Previous

Hoofdtelefoon Headphone Casque Kopfhörer

USB-C stroomaansluiting USB-C power inlet Entrée d'alimentation USB-C USB-C-Stromanschluss

Terug Back Arrière Zurück

**RADIO MODUS (DAB+ / FM)**  
RADIO MODE (DAB+ / FM) / MODE RADIO (DAB+ / FM) /  
RADIO-MODUS (DAB+ / FM)

DAB+ zenders weergeven  
Display DAB+ stations  
Affichez les stations DAB+  
DAB+ Sender anzeigen

Selecteer DAB+ zenders  
Select DAB+ station  
Sélectionnez la station DAB+  
DAB+ Sender auswählen

FM frequentie afstemmen  
Tune FM frequency  
Réglez la fréquence FM  
FM-Frequenz einstellen

FM automatische afstemming  
FM auto tuning  
Synchronisation automatique FM  
FM-Suchlauf

**VOORINSTELLINGEN**  
PRESETS / PRÉRÉGLAGE / SENDERSPEICHER

Favoriete radiozenders oproepen  
Recall favourite radio stations  
Rappeler les stations de radio préférées  
Aufrufen der bevorzugten Radiosender

Zoek favorieten  
Search favourites  
Rechercher les favoris  
Favoriten suchen

Favoriete radio stations opslaan  
Save favourite radio stations  
Sauvegarder les stations de radio préférées  
Favoriten speichern

Selecteer favorieten  
Select favourite  
Sélectionner les favoris  
Favoriten auswählen

**SLAAPTIMER**  
SLEEP TIMER / MINUTERIE DE SOMMEIL /  
SCHLAFZEITSCHALTER

Ga naar menu, selecteer sleep timer  
Enter menu, select 'Sleep Timer'  
Entrez menu, sélectionnez 'Sleep Timer'  
Menü aufrufen, 'Sleep Timer' wählen

Selecteer de tijd  
Select time  
Sélectionner le temps  
Uhrzeit wählen

[www.robertsradio.com](http://www.robertsradio.com)  
© 2023 Roberts Radio Limited



Kunstwerk op Snelle startgids te zijn:  
PANTONE Black c

**Roberts**

Kunstwerknaam ROBERTS Play11 QSG  
Kunstwerk Nr.: RP11 003 - V3  
Uitgegeven door: Tristian Thornhill - 21/11/2022

Roberts House, Hanworth Lane, Chertsey, Surrey, KT16 9JX, UK  
Tel 0333 014 2505